



Die Cast Hood

En expanderbar huv med stor kapacitet

Absolent Die Cast Hood är den nya lösningen för att fånga in förorenad luft i pressgjuteriprocessen. Med en modulär design och flexibel utformning är den enkel att anpassa till storleken på din unika pressgjuterimaskin. Den är konstruerad med anpassningsbart luftflöde för optimal prestanda på din maskin. Kombinera med Absolents filterenheter för ett enastående resultat.



FLEXIBEL DESIGN

Utformad att vara flexibel för att passa storleken på just din pressgjuterimaskin.



KOMPAKT PAKETERAD

Huven levereras kompakt nedpackad på pall, enkel att frakta och enkel att få på plats i dina lokaler.



ANPASSNINGSBART LUFTFLÖDE

Luftflödet anpassas enkelt för att uppnå den perfekta inställningen på din maskin.

Die Cast Hood

Teknisk information

	Metrisk	Imperiell
Höjd	2940-3580 mm	116-141 in
Bredd	2250-3100 mm	89-122 in
Längd	3285-5370 mm	129-211 in
Slaglängd	Max. 2085 mm	Max. 82 in
Vikt	1000 kg	2205 lbs
Inloppskanal Ø	2x Ø200 mm	2x Ø7.9 in



Användningsområde



Pressgjuteri

Huven för en renare arbetsyta

Den förorenade luften från din maskin i pressgjuteriprocessen samlas effektivt in av Absolents Die Cast Hood. Ansluts den dessutom till en filterenhet från Absolent så filtreras luften med ren luft och en hälsosam arbetsmiljö som resultat.

Utformad att passa din maskin

Huven är designad att vara flexibel för att passa din maskin och din unika arbetsyta. Den är inte bara anpassningsbar när det kommer till bredd och längd utan också höjdmässigt. Om din maskin behöver byggas om eller om en påbyggnad sker så kan huven anpassas efter de nya förutsättningarna. Allt tack vare den modulära utformningen.

Anpassa luftflödet efter din maskins behov

Du kan med enkelhet anpassa luftflödet så att din maskin jobbar så effektivt som möjligt. Varje

sektion i huven innehåller spjäll för att optimera och styra luftflödet genom huven så att röken samlas in. Du kan också se till att få utsuget just där du vill ha det.

Flyttbar täckdel

En frånskjuten täckdel möjliggör underhåll och att du når rör och maskinens inre.

Enkel att hantera

Huven är packad och transporterad nedmonterad i en låda på en pall vilket gör den enkel att hantera och få på plats. Monteringen sker sedan där plats finns så nära maskinen som möjligt. När den väl är upppackad och installerad är den enkel att manövrera då täckdelen med enkla gester skjuts på plats eller skjuts bort så att du kan nå maskinens inre.



Sverige • Tyskland • Kina • Frankrike • USA
Absolent AB | Staplaregatan 1
SE-531 40 Lidköping | Sweden
Tel: +46 (0)510 48 40 00 | Email: info@absolent.se

Återförsäljare: